

BRAND - ALARM – procedure

Sirenes loeien in elke traphal

Iedereen gaat naar het verzamelpunt = kleine parking

**Liften zijn buiten dienst, gebruik trappen naar gelijkvloers en noodtrappen
Oost en West om naar technische ruimte te gaan**

Bewoner tweede verdiep controleert eigen traphal op brand

**Voorzitter van de raad of zijn/haar vervanger gaat naar de traphal A of naar
technische ruimte**

- ⇒ **SIRENE uitschakelen – zie Handleiding Brand melding centrale**
- ⇒ **Verwittig Syndicus 0496 593 629**
- ⇒ **Bij hevige rookontwikkeling of brand => bel 112 brandweer Kapellen**

Eén iemand per traphal controleert of alle bewoners verzameld zijn

**Open de hoofdingangspoort, desgevallend manueel en wacht op de
brandweer**