

Brand melding centrale - handleiding bij storing of alarm

Waar:

- Hoofdbord 001 (garage/techn. ruimte - linkse wand)
- Nevenbord 002: Ingang A – inkomhal achter deur traphal

SIRENE => BRANDALARM

SIRENE UITSCHAKELEN: op **rode vierkante toets** drukken – daarna 4 keer op ronde knop drukken (2222) – extra druk op ronde knop - terug op **rode toets** drukken

ZOEMER => technische STORING

ZOEMER UITSCHAKELEN: op zwarte toets drukken

Display: lees af waar het alarm is (vb. Blok D 2de of Garagebox 23 ..)
Controleer ter plaatse of er rook/brand is.

RESET van het systeem (uitsluitend) aan het hoofdbord 001:

Vooraleer te resetten: Neem foto van display voor Syndicus

Reset: op **groene toets drukken** – daarna 4 keer op ronde knop – systeemmelding herstart.

Informeer Syndicus: 0496 593 629 frans.dieryck@skynet.be

Bij niet-bereikbaarheid van syndicus

Bel: 24/24h TRIUM security 02/752 3703

vragen naar Wachtdienst

d.